

# 液晶テレビ保護パネル対応表(Panasonic)

本対応表は全サイズ共通の対応一覧表となります。

**テレビ型番の横にある「対応品番」を必ずご確認のうえ、商品をお買い求めください。**

※プラズマテレビで長時間ご使用の場合、テレビからの熱により、パネルの反りが発生する場合がございます。

※機種によっては、画面下にあるスピーカー部にフィルターが被る場合がございます。

※テレビの厚みが薄く、取り付けが不安定な場合は、付属の面ファスナーで上部、前面などを固定してください。

2018/3/20時点

メーカー名	シリーズ	インチ	型番	対応品番	注意	
Panasonic	A305	32	TH-32A305	YK-CRT012		
		39	TH-39A305	YK-CRT013	左右7.5、下7mmはみですが、使用できます。	
		50	TH-50A305	YK-CRT016		
	A320	32	TH-32A320	YK-CRT004	左右9.5、下30mmはみですが、使用できます。	
		AS600	42	TH-42AS600	YK-CRT014	
	AS630	50	TH-50AS630	YK-CRT016		
		42	TH-42AS650	YK-CRT014		
	AS650	47	TH-47AS650	YK-CRT015		
		55	TH-55AS650	YK-CRT018		
		AS800	47	TH-47AS800	YK-CRT015	
	AS800	55	TH-55AS800	YK-CRT018		
		AX700	40	TH-40AX700	YK-CRT013	
	48		TH-48AX700	YK-CRT022	左右1mmはみですが、使用できます。	
	AX800	50	TH-50AX800	YK-CRT016		
		AX800F	50	TH-50AX800F	×	人感センサーの反応で内蔵カメラが上部よりポップアップされるため取付不可
	58		TH-58AX800F	×	人感センサーの反応で内蔵カメラが上部よりポップアップされるため取付不可	
	55		TH-55AX900	×	人感センサーの反応で内蔵カメラが上部よりポップアップされるため取付不可	
	AX900	65	TH-65AX900	×	人感センサーの反応で内蔵カメラが上部よりポップアップされるため取付不可	
		85	TH-85AX900	×	人感センサーの反応で内蔵カメラが上部よりポップアップされるため取付不可	
	AX900F	55	TH-55AX900F	×	人感センサーの反応で内蔵カメラが上部よりポップアップされるため取付不可	
		C2	19	TH-L19C2	×	
	22		TH-L22C2	×		
	32		TH-L32C2	YK-CRT004		
	C21	19	TH-L19C21	×		
		19	TH-L19C3	×		
	C3	32	TH-L32C3	YK-CRT004		
		37	TH-L37C3	YK-CRT005	左右11.5、下2mmはみですが、使用できます。	
	C300	32	TH-32C300	YK-CRT012		
		42	TH-42C300	YK-CRT014		
		50	TH-50C300	YK-CRT016		
	C305	19	TH-19C305	×		
		24	TH-24C305	×		
		32	TH-32C305	YK-CRT012		
		42	TH-42C305	YK-CRT014		
	C320	50	TH-50C305	YK-CRT016		
		32	TH-32C320	YK-CRT012		
		C325	24	TH-24C325	×	
	C325	32	TH-32C325	YK-CRT012		
		C5	19	TH-L19C5	×	
			23	TH-L23C5	×	
	26		TH-L26C5	YK-CRT007	下6mmはみですが、使用できます。	
	32		TH-L32C5	YK-CRT004		
	C50	37	TH-L37C5	YK-CRT005	左右21、下25mmはみですが、使用できます。	
		19	TH-L19C50	×		
	C50	32	TH-L32C50	YK-CRT004		
		C6	32	TH-L32C6	YK-CRT004	左右9.5、下30mmはみですが、使用できます。
	C60		39	TH-L39C60	YK-CRT013	左右5.5mmはみですが、使用できます。
		50	TH-L50C60	YK-CRT009	左右20.5、下27mmはみですが、使用できます。	
	C65	50	TH-L50C65	YK-CRT016		
		CF5	19	TH-L19CF5	×	
	CS650	43	TH-43CS650	YK-CRT014		
		49	TH-49CS650	YK-CRT022		
	CX700	40	TH-40CX700	YK-CRT013	下5mmはみですが、使用できます。	
		50	TH-50CX700	YK-CRT016		
		55	TH-55CX700	YK-CRT018		
		49	TH-49CX800	YK-CRT022		
	CX800	55	TH-55CX800	YK-CRT018		
		60	TH-60CX800	YK-CRT019		
		CX800N	49	TH-49CX800N	YK-CRT022	
	55		TH-55CX800N	YK-CRT018		
	60		TH-60CX800N	YK-CRT019		
	D2	19	TH-L19D2	×		
		22	TH-L22D2	×		
		26	TH-L26D2	YK-CRT007		
		32	TH-L32D2	YK-CRT004		
		37	TH-L37D2	YK-CRT005		
		42	TH-L42D2	YK-CRT006		
	D300	19	TH-19D300	×		
		24	TH-24D300	×		
		32	TH-32D300	YK-CRT012		
		43	TH-43D300	YK-CRT014		
	D305	49	TH-49D300	YK-CRT022		
		24	TH-24D305	×		
		32	TH-32D305	YK-CRT012		
	D320	43	TH-43D305	YK-CRT014		
		49	TH-49D305	YK-CRT022		
		24	TH-24D320	×		
	D320	32	TH-32D320	YK-CRT012		
		D325	24	TH-24D325	×	
	32		TH-32D325	YK-CRT012		
	DT3	32	TH-L32DT3	YK-CRT004	左右4.5、下12mmはみですが、使用できます。	
		37	TH-L37DT3	YK-CRT005	左右19.5、下14mmはみですが、使用できます。	
	DT5	42	TH-L42DT5	YK-CRT014		
		47	TH-L47DT5	YK-CRT008	左右6.5、下34mmはみですが、使用できます。	
	DT60	42	TH-L42DT60	YK-CRT014	左右1mmはみですが、使用できます。	
		47	TH-L47DT60	YK-CRT008	左右6.5、下38mmはみですが、使用できます。	
	DX600	40	TH-40DX600	YK-CRT013	下5mmはみですが、使用できます。	
		49	TH-49DX600	YK-CRT022		
		43	TH-43DX750	YK-CRT014		
	DX750	49	TH-49DX750	YK-CRT022		
		55	TH-55DX750	YK-CRT018		
		50	TH-50DX770	YK-CRT016	左右0.5mm、下5mmはみですが、使用できます。	
	DX770	58	TH-58DX770	YK-CRT023		
		50	TH-50DX800	YK-CRT016	左右0.5mm、下5mmはみですが、使用できます。	
	DX800	58	TH-58DX800	YK-CRT023		
		49	TH-49DX850	YK-CRT022		
		DX850	55	TH-55DX850	YK-CRT018	下2mmはみですが、使用できます。
	60		TH-60DX850	YK-CRT019	左右のスピーカー一部に11.3mmずつ被ります。	
	58		TH-58DX950	YK-CRT023		
	DX950	65	TH-65DX950	YK-CRT024		
19		TH-19E300	×			
24		TH-24E300	×			
E300	32	TH-32E300	YK-CRT012			
	43	TH-43E300	YK-CRT014			
	49	TH-49E300	YK-CRT022			
	E5	42	TH-L42E5	YK-CRT006	下31mmはみですが、使用できます。	
42		TH-L42E60	YK-CRT014	左右0.5mmはみですが、使用できます。		
E60	50	TH-L50E60	YK-CRT016			
	24	TH-24ES500	×			
ES500	32	TH-32ES500	YK-CRT012			
	ET5	32	TH-L32ET5	YK-CRT004	下7mmはみですが、使用できます。	
37		TH-L37ET5	YK-CRT005	左右14.5、下16mmはみですが、使用できます。		
42		TH-L42ET5	YK-CRT006	下31mmはみですが、使用できます。		
47		TH-L47ET5	YK-CRT008			
EX600	43	TH-43EX600	YK-CRT014			
	49	TH-49EX600	YK-CRT022			
	55	TH-55EX600	YK-CRT018			
EX750	43	TH-43EX750	YK-CRT014			
	49	TH-49EX750	YK-CRT022			
EX780	55	TH-55EX750	YK-CRT018			
	65	TH-65EX780	YK-CRT024			
EX850	49	TH-49EX850	YK-CRT022			
	55	TH-55EX850	YK-CRT018			
	60	TH-60EX850	YK-CRT019	下2mmはみですが、使用できます。		
EZ950	55	TH-55EZ950	×	TVの厚みが薄いため、取付けることができません。		
	65	TH-65EZ950	×	TVの厚みが薄いため、取付けることができません。		
EZ1000	65	TH-65EZ1000	×	TVの厚みが薄いため、取付けることができません。		
	77	TH-77EZ1000	×			
F1	17	TH-L17F1	×			
	FT60	42	TH-L42FT60	YK-CRT014	左右1mmはみですが、使用できます。	
47		TH-L47FT60	YK-CRT008	左右6.5、下38mmはみですが、使用できます。		
43		TH-43FX600	YK-CRT014			
FX600	49	TH-49FX600	YK-CRT022			
	55	TH-55FX600	YK-CRT018			
	FX750	43	TH-43FX750	YK-CRT014		
49		TH-49FX750	YK-CRT022			
55		TH-55FX750	YK-CRT018			
FX780	65	TH-65FX780	YK-CRT024			
	FX850	49	TH-49FX850	YK-CRT022		
55		TH-55FX850	YK-CRT018			
60		TH-60FX850	YK-CRT019	下2mmはみですが、使用できます。		
EZ950	55	TH-55EZ950	×	TVの厚みが薄いため、取付けることができません。		
	65	TH-65EZ950	×	TVの厚みが薄いため、取付けることができません。		
	65	TH-65EZ1000	×	TVの厚みが薄いため、取付けることができません。		
EZ1000	77	TH-77EZ1000	×			
	F1	17	TH-L17F1	×		
20		TH-L20R1	×			
32		TH-L32R1	YK-CRT004			
37		TH-L37R1	YK-CRT005	左右9.5mmはみですが、使用できます。		
42		TH-L42R1	YK-CRT006			
R1	46	TH-P46R1	YK-CRT008			
	50	TH-P50R1	YK-CRT009			
	R2	19	TH-L19R2	×		
		32	TH-L32R2	YK-CRT004		
		37	TH-L37R2	YK-CRT005	左右8.5mmはみですが、使用できます。	
42		TH-P42R2	YK-CRT006			
46		TH-P46R2	YK-CRT008			
R2B	50	TH-P50R2	YK-CRT009			
	32	TH-L32R2B	YK-CRT004			
	37	TH-L37R2B	YK-CRT005	左右8.5mmはみですが、使用できます。		
R3	32	TH-L32R3	YK-CRT004			
	37	TH-L37R3	YK-CRT005	左右11.5、下2mmはみですが、使用できます。		
RB3	32	TH-L32RB3	YK-CRT004			
	37	TH-L37RB3	YK-CRT005	左右11.5mmはみですが、使用できます。		
RT2B	42	TH-P42RT2B	YK-CRT006			
	46	TH-P46RT2B	YK-CRT008			
S2	37	TH-L37S2	YK-CRT005	左右8.5mmはみですが、使用できます。		
	42	TH-P42S2	YK-CRT006			
	46	TH-P46S2	YK-CRT008			
S3	42	TH-P42S3	YK-CRT006			
	ST3	42	TH-P42ST3	YK-CRT006		
46		TH-P46ST3	YK-CRT008			
32		TH-L32V1	YK-CRT004			
V1	37	TH-L37V1	YK-CRT005	左右8.5mmはみですが、使用できます。		
	42	TH-P42V1	YK-CRT006			
	46	TH-P46V1	YK-CRT008			
	50	TH-P50V1	YK-CRT009			
V2	42	TH-P42V2	YK-CRT006			
	46	TH-P46V2	YK-CRT008			
	50	TH-P50V2	YK-CRT009			
VT2	42	TH-P42VT2	YK-CRT006			
	46	TH-P46VT2	YK-CRT008			
VT3	50	TH-P50VT2	YK-CRT009			
	42	TH-P42VT3	YK-CRT006	下5mmはみですが、使用できます。		
	46	TH-P46VT3	YK-CRT008			
VT5	50	TH-P50VT3	YK-CRT009			
	42	TH-P42VT5	YK-CRT006	下5mmはみですが、使用できます。		
WT5	47	TH-L47WT5	YK-CRT008	左右15、下16mmはみですが、使用できます。		
	26	TH-L26X2	YK-CRT007	左右7、下35mmはみですが、使用できます。		
X2	32	TH-L32X2	YK-CRT004			
	19	TH-L19X3	×			
X3	26	TH-L26X3	YK-CRT007	下6mmはみですが、使用できます。		
	32	TH-L32X3	YK-CRT004			
X5	19	TH-L19X5	×			
	23	TH-L23X5	×			
	32	TH-L32X5	YK-CRT004	下17mmはみですが、使用できます。		
X50	19	TH-L19X50	×			
	23	TH-L23X50	×			
Z1	32	TH-L32X50	YK-CRT004	下17mmはみですが、使用できます。		
	46	TH-P46Z1	YK-CRT008			
ZT5	50	TH-P50Z1	YK-CRT009			
	50	TH-P50ZT5	YK-CRT009	左右14.5、下14mmはみですが、使用できます。		

# 液晶テレビ保護パネル対応表(SHARP)

本対応表は全サイズ共通の対応一覧表となります。

**テレビ型番の横にある「対応品番」を必ずご確認のうえ、商品をお買い求めください。**

※プラズマテレビで長時間ご使用の場合、テレビからの熱により、パネルの反りが発生する場合がございます。

※機種によっては、画面下にあるスピーカー部にフィルターが被る場合がございます。

※テレビの厚みが薄く、取り付けが不安定な場合は、付属の面ファスナーで上部、前面などを固定してください。

2018/3/20時点

メーカー名	シリーズ	インチ	型番	対応品番	注意
SHARP	AE6	40	LC-40AE6	YK-CRT006	左右6.5、下2mmはみですが、使用できます。
		46	LC-46AE6	YK-CRT008	
		52	LC-52AE6	YK-CRT009	
	AE7	40	LC-40AE7	YK-CRT006	左右6.5、下2mmはみですが、使用できます。
		46	LC-46AE7	YK-CRT008	
		52	LC-52AE7	YK-CRT009	
	AJ1	45	4T-C45AJ1	YK-CRT015	46～47インチ用ですが、対応します。左右15.5mm、下10mmはみですが、使用できます。
		50	4T-C50AJ1	YK-CRT016	
		55	4T-C55AJ1	YK-CRT018	
		60	4T-C60AJ1	YK-CRT019	
	AU1	70	4T-C70AU1	×	
	D50	20	LC-20D50	×	
		26	LC-26D50	YK-CRT007	
	DE5	32	LC-32DE5	YK-CRT004	
	DE7	20	LC-20DE7	×	
		26	LC-26DE7	YK-CRT007	
	DH6	32	LC-32DH6	YK-CRT004	
	DR3	32	LC-32DR3	YK-CRT004	
		40	LC-40DR3	YK-CRT006	左右14、下10mmはみですが、使用できます。
	DR9	32	LC-32DR9	YK-CRT012	
		40	LC-40DR9	YK-CRT013	
	DS6	32	LC-32DS6	YK-CRT004	左右6mmはみですが、使用できます。
		40	LC-40DS6	YK-CRT006	
		42	LC-42DS6	YK-CRT006	
		46	LC-46DS6	YK-CRT008	
		52	LC-52DS6	YK-CRT009	
	DX1	20	LC-20DX1	×	
	DX2	26	LC-26DX2	YK-CRT007	左右6mmはみですが、使用できます。
		32	LC-32DX2	YK-CRT004	
		40	LC-40DX2	YK-CRT006	
		46	LC-46DX2	YK-CRT008	
		52	LC-52DX2	YK-CRT009	
	DX3	26	LC-26DV7	YK-CRT007	左右2.5、下7mmはみですが、使用できます。
		32	LC-32DX3	YK-CRT004	
		40	LC-40DX3	YK-CRT006	
		46	LC-46DX3	YK-CRT008	
		52	LC-52DX3	YK-CRT009	
	DZ3	20	LC-20DZ3	×	左右14、下10mmはみですが、使用できます。
		26	LC-26DZ3	YK-CRT007	
		32	LC-32DZ3	YK-CRT004	
		40	LC-40DZ3	YK-CRT006	
		46	LC-46DZ3	YK-CRT008	
	E7	20	LC-20E7	×	
		26	LC-26E7	YK-CRT007	
		32	LC-32E7	YK-CRT004	
	E8	20	LC-20E8-B	×	
		26	LC-26E8-B	YK-CRT007	
	E9	32	LC-32E9	YK-CRT004	
		40	LC-40E9	YK-CRT006	
	E90	20	LC-20E90	×	左右5、下18mmはみですが、使用できます。
	ES50	37	LC-37ES50	YK-CRT005	左右4.5mmはみですが、使用できます。
		42	LC-42ES50	YK-CRT006	
		46	LC-46ES50	YK-CRT008	
		52	LC-52ES50	YK-CRT009	
	F3	32	LC-32F3	YK-CRT012	
		40	LC-40F3	YK-CRT013	
	F5	20	LC-20F5	×	左右1、下11mmはみですが、使用できます。
		32	LC-32F5	YK-CRT012	
		40	LC-40F5	YK-CRT013	
		46	LC-46F5	YK-CRT015	
		52	LC-52F5	YK-CRT009	
	FE1	20	LC-20FE1	×	
	G7	40	LC-40G7	YK-CRT013	左右4、下2mmはみですが、使用できます。
		46	LC-46G7	YK-CRT008	
		52	LC-52G7	YK-CRT009	
	G9	40	LC-40G9	YK-CRT005	37インチ用ですが、対応します。
		46	LC-46G9	YK-CRT015	
		52	LC-52G9	YK-CRT017	
	H10	32	LC-32H10	YK-CRT012	
	H11	32	LC-32H11	YK-CRT012	
		40	LC-40H11	YK-CRT013	
	H20	32	LC-32H20	YK-CRT012	*注意:滑り留めゴムが液晶画面に接触します。
		40	LC-40H20	YK-CRT013	
	H30	32	LC-32H30	YK-CRT012	*注意:滑り留めゴムが液晶画面に接触します。
		40	LC-40H30	YK-CRT013	
	H40	32	LC-32H40	YK-CRT012	*注意:滑り留めゴムが液晶画面に接触します。
		40	LC-40H40	YK-CRT013	
	H7	32	LC-32H7	YK-CRT012	
		40	LC-40H7	YK-CRT013	
	H9	32	LC-32H9	YK-CRT012	*注意:滑り留めゴムが液晶画面に接触します。
		40	LC-40H9	YK-CRT013	
	J10	32	LC-32J10	YK-CRT012	
		40	LC-40J10	YK-CRT013	
	J9	32	LC-32J9	YK-CRT012	
		40	LC-40J9	YK-CRT013	
	K20	19	LC-19K20	×	
		22	LC-22K20	×	
		24	LC-24K20	×	
	K3	19	LC-19K3	×	
		22	LC-22K3	×	
	K30	19	LC-19K30	×	
		22	LC-22K30	×	
		24	LC-24K30	×	
	K40	19	LC-19K40	×	
		22	LC-22K40	×	
		24	LC-24K40	×	
	K45	22	LC-22K45	×	
	K5	16	LC-16K5	×	
		19	LC-19K5	×	
		22	LC-22K5	×	
K7	19	LC-19K7	×		
	22	LC-22K7	×		
K9	22	LC-22K9	×		
K90	19	LC-19K90	×		
	22	LC-22K90	×		
L5	40	LC-40L5	YK-CRT005	37インチ用ですが対応します	
	46	LC-46L5	YK-CRT008		
	52	LC-52L5	YK-CRT009		
LB3	46	LC-46LB3	YK-CRT008	左右5、下7mmはみですが、使用できます。	
	52	LC-52LB3	YK-CRT009		
LV3	40	LC-40LV3	YK-CRT006	左右5、下7mmはみですが、使用できます。	
	46	LC-46LV3	YK-CRT008		
	52	LC-52LV3	YK-CRT009		
LX1	40	LC-40LX1	YK-CRT006	下14mmはみですが、使用できます。	
	46	LC-46LX1	YK-CRT008		
	52	LC-52LX1	YK-CRT009		
LX3	40	LC-40LX3	YK-CRT006	左右5、下7mmはみですが、使用できます。	
	46	LC-46LX3	YK-CRT008		
	52	LC-52LX3	YK-CRT009		
NE7	20	LC-20NE7	×		
P5	19	LC-19P5	×		
	24	LC-24P5	×		
	24	LC-24R30	×		
R30	32	LC-32R30	YK-CRT012	37インチ用ですが、対応します。	
	40	LC-40R30	YK-CRT005		
R5	26	LC-26R5	YK-CRT007		
	32	LC-32R5	YK-CRT004		
	40	LC-40R5	YK-CRT013		
S5	32	LC-32S5	YK-CRT012		
	40	LC-40S5	YK-CRT013		
SC1	32	LC-32SC1	YK-CRT004		
SE1	40	LC-40SE1	YK-CRT006	左右12、下9mmはみですが、使用できます。	
	46	LC-46SE1	YK-CRT008		
	52	LC-52SE1	YK-CRT009		
U20	40	LC-40U20	YK-CRT013		
	50	LC-50U20	YK-CRT016		
U30	40	LC-40U30	YK-CRT013		
	50	LC-50U30	YK-CRT016		
	55	LC-55U30	YK-CRT018		
	58	LC-58U30	YK-CRT023		
U40	40	LC-40U40	YK-CRT013		
	50	LC-50U40	YK-CRT016		
	55	LC-55U40	YK-CRT018		
U45	40	LC-40U45	YK-CRT013	左右0.5mmはみですが、使用できます。	
	50	LC-50U45	YK-CRT016		
	55	LC-55U45	YK-CRT018		
	60	LC-60U45	YK-CRT019		
UD20	52	LC-52UD20	YK-CRT017		
	60	LC-60UD20	YK-CRT019		
	70	LC-70UD20	×		
UH5	55	LC-55UH5	YK-CRT018		
	60	LC-60UH5	YK-CRT019		
US20	52	LC-52US20	×		
US30	52	LC-52US30	YK-CRT017		
	60	LC-60US30	YK-CRT019		
US4	70	LC-70US4	×		
US40	45	LC-45US40	×		
	50	LC-50US40	YK-CRT016		
	55	LC-55US40	YK-CRT018		
	60	LC-60US40	YK-CRT019		
US45	45	LC-45US45	YK-CRT015	左右15.5mm、下10mmはみですが、使用できます。	
	50	LC-50US45	YK-CRT016		
	55	LC-55US45	YK-CRT018		
	60	LC-60US45	YK-CRT019		
US5	50	LC-50US5	YK-CRT016	左右0.5mmはみですが、使用できます。	
	55	LC-55US5	YK-CRT018		
V5	26	LC-26V5	YK-CRT007		
	32	LC-32V5	YK-CRT004		
	40	LC-40V5	YK-CRT013		
	46	LC-46V5	YK-CRT008		
	52	LC-52V5	YK-CRT009		
V7	26	LC-26V7	YK-CRT007	37インチ用ですが対応できます。	
	32	LC-32V7	YK-CRT004		
	40	LC-40V7	YK-CRT005		
W10	46	LC-46W10	YK-CRT015		
	52	LC-52W10	YK-CRT009		
W20	40	LC-40W20	YK-CRT013		
	50	LC-50W20	YK-CRT016		
W25	32	LC-32W25	YK-CRT012		
W30	50	LC-50W30	YK-CRT016		
	55	LC-55W30	YK-CRT018		
	55	LC-55W30	YK-CRT018		
W35	32	LC-32W35	YK-CRT012		
	40	LC-40W35	YK-CRT013		
	50	LC-50W35	YK-CRT016		
W5	32	LC-32W5	YK-CRT012		
	40	LC-40W5	YK-CRT013		
	45	LC-45W5	×		
W9	46	LC-46W9	YK-CRT015		
	52	LC-52W9	YK-CRT009		
X500	70	LC-70X500	×		
XF3	46	LC-46XF3	YK-CRT008		
	52	LC-52XF3	YK-CRT009		
XD35	60	LC-60XD35	YK-CRT019		
XD45	55	LC-55XD45	YK-CRT018		
XG35	70	LC-70XG35	×		
	46	LC-46XL10	YK-CRT015		
XL10	52	LC-52XL10	YK-CRT017		
	60	LC-60XL10	YK-CRT019		
	70	LC-70XL10	×		
	80	LC-80XL10	×		
XL20	46	LC-46XL20	YK-CRT015		
	52	LC-52XL20	YK-CRT017		
	60	LC-60XL20	YK-CRT019		
XL9	46	LC-46XL9	YK-CRT008	左右9.5、下8mmはみですが、使用できます。	
	52	LC-52XL9	YK-CRT009		
XS1	52	LC-52XS1	YK-CRT009	左右2mmはみですが、使用できます。	
XU30	80	LC-80XU30	×		
Z5	40	LC-40Z5	YK-CRT014	左右10mmはみですが、使用できます	
	46	LC-46Z5	YK-CRT008		
	52	LC-52Z5	YK-CRT009		

# 液晶テレビ保護パネル対応表(SONY)

本対応表は全サイズ共通の対応一覧表となります。

**テレビ型番の横にある「対応品番」を必ずご確認のうえ、商品をお買い求めください。**

※プラズマテレビで長時間ご使用の場合、テレビからの熱により、パネルの反りが発生する場合がございます。

※機種によっては、画面下にあるスピーカー部にフィルターが被る場合がございます。

※テレビの厚みが薄く、取り付けが不安定な場合は、付属の面ファスナーで上部、前面などを固定してください。

2018/3/20時点

メーカー名	シリーズ	インチ	型番	対応品番	注意
SONY	A1	55	KJ-55A1	YK-CRT018	左右2mm、下1mmはみですが、使用できます。
		65	KJ-65A1	YK-CRT024	
		77	KJ-77A1	×	
	BX30H	22	KDL-22BX30H	×	
		26	KDL-26BX30H	YK-CRT007	
		32	KDL-32BX30H	YK-CRT004	
	CX400	22	KDL-22CX400	×	
		32	KDL-32CX400	YK-CRT004	
	EX300	22	KDL-22EX300	×	
		26	KDL-26EX300	YK-CRT007	
		32	KDL-32EX300	YK-CRT004	
	EX30R	26	KDL-26EX30R	YK-CRT007	
		32	KDL-32EX30R	YK-CRT004	
	EX420	22	KDL-22EX420	×	
		26	KDL-26EX420	×	
		32	KDL-32EX420	YK-CRT004	左右2.5mmはみですが、使用できます。
	EX42H	22	KDL-22EX42H	×	
		32	KDL-32EX42H	YK-CRT004	左右2.5mmはみですが、使用できます。
	EX500	40	KDL-40EX500	×	
	EX52H	40	KDL-40EX52H	×	
	EX540	22	KDL-22EX540	×	
		26	KDL-26EX540	YK-CRT007	下8mmはみですが、使用できます。
	EX550	32	KDL-32EX550	YK-CRT004	左右3.5、下10mmはみですが、使用できます。
	EX700	32	KDL-32EX700	YK-CRT004	
		40	KDL-40EX700	YK-CRT006	左右5、下12mmはみですが、使用できます。
		46	KDL-46EX700	YK-CRT008	
		52	KDL-52EX700	YK-CRT009	
	32	KDL-32EX710	YK-CRT004	下5mmはみですが、使用できます。	
	EX710	40	KDL-40EX710	×	
		32	KDL-32EX720	YK-CRT004	左右2.5mmはみですが、使用できます。
	EX720	40	KDL-40EX720	×	
		46	KDL-46EX720	YK-CRT008	左右1、下5mmはみですが、使用できます。
		32	KDL-32EX72S	YK-CRT004	左右2.5mmはみですが、使用できます。
	EX72S	40	KDL-40EX72S	YK-CRT006	左右26mmはみですが、使用できます。
		46	KDL-46EX72S	YK-CRT008	左右1mmはみですが、使用できます。
		40	KDL-40EX750	×	
	F5	32	KDL-32F5	YK-CRT004	
		40	KDL-40F5	×	
		46	KDL-46F5	YK-CRT008	
	HX65R	32	KDL-32HX65R	YK-CRT004	左右2.5mmはみですが、使用できます。
		40	KDL-40HX65R	×	
		46	KDL-46HX65R	YK-CRT008	左右1、下5mmはみですが、使用できます。
	HX700	40	KDL-40HX700	YK-CRT006	下7mmはみですが、使用できます。
		46	KDL-46HX700	YK-CRT008	
	HX720	40	KDL-40HX720	×	
		46	KDL-46HX720	YK-CRT008	左右1、下5mmはみですが、使用できます。
	HX750	32	KDL-32HX750	YK-CRT004	左右2、下9mmはみですが、使用できます。
		40	KDL-40HX750	×	
		46	KDL-46HX750	YK-CRT008	左右2、下15mmはみですが、使用できます。
	HX800	40	KDL-40HX800	×	
		46	KDL-46HX800	YK-CRT008	下9mmはみですが、使用できます。
	HX80R	40	KDL-40HX80R	×	
		46	KDL-46HX80R	YK-CRT008	下9mmはみですが、使用できます。
	HX820	46	KDL-46HX820	YK-CRT008	下2mmはみですが、使用できます。
	HX850	40	KDL-40HX850	×	
		46	KDL-46HX850	YK-CRT015	
	HX900	46	KDL-46HX900	YK-CRT008	
		52	KDL-52HX900	YK-CRT009	
	HX920	46	KDL-46HX920	YK-CRT008	下5mmはみですが、使用できます。
		40	KDL-40LX900	YK-CRT006	左右0.5mmはみですが、使用できます。
	LX900	46	KDL-46LX900	YK-CRT008	
		52	KDL-52LX900	YK-CRT009	
		40	KDL-40NX720	×	
	NX720	46	KDL-46NX720	YK-CRT008	左右2mmはみですが、使用できます。
		40	KDL-40NX800	YK-CRT006	左右0.5mmはみですが、使用できます。
	NX800	46	KDL-46NX800	YK-CRT008	
		40	KJ-24W450D	×	
	W450E	24	KJ-24W450E	×	
	W5	40	KDL-40W5	×	
		46	KDL-46W5	YK-CRT008	下8mmはみですが、使用できます。
		52	KDL-52W5	YK-CRT009	
	W500A	32	KDL-32W500A	YK-CRT012	
	W500C	32	KJ-32W500C	YK-CRT012	
	W500E	32	KJ-32W500E	YK-CRT012	
	W600A	24	KDL-24W600A	×	
		32	KDL-32W600A	YK-CRT012	
	W600B	40	KDL-40W600B	YK-CRT013	
		48	KDL-48W600B	YK-CRT022	左右1.5mmはみですが、使用できます。
	W650A	42	KDL-42W650A	×	
	W700B	32	KDL-32W700B	YK-CRT012	
	W700C	32	KJ-32W700C	YK-CRT012	
		40	KJ-40W700C	YK-CRT013	*注意:滑り留めゴムが液晶画面に接触します。
		48	KJ-48W700C	YK-CRT022	
	W730C	32	KJ-32W730C	YK-CRT012	
		40	KJ-40W730C	YK-CRT013	*注意:滑り留めゴムが液晶画面に接触します。
		48	KJ-48W730C	YK-CRT022	
	W730E	32	KJ-32W730E	YK-CRT012	
		43	KJ-43W730E	YK-CRT014	
	W800B	42	KDL-42W800B	YK-CRT014	
		50	KDL-50W800B	YK-CRT016	
	W802A	42	KDL-42W802A	×	
		47	KDL-47W802A	YK-CRT015	*注意:滑り留めゴムが液晶画面に接触します。
	W870C	43	KJ-43W870C	YK-CRT014	
		50	KJ-50W870C	YK-CRT016	
	W900A	40	KDL-40W900A	YK-CRT013	
		46	KDL-46W900A	YK-CRT015	左右0.5mmはみですが、使用できます。
	W900B	42	KDL-42W900B	YK-CRT014	
	W920A	40	KDL-40W920A	YK-CRT013	
		46	KDL-46W920A	YK-CRT015	左右0.5mmはみですが、使用できます。
		55	KDL-55W920A	YK-CRT018	
X7000D	49	KJ-49X7000D	YK-CRT022		
X8000C	49	KJ-49X8000C	YK-CRT022		
X8000E	43	KJ-43X8000E	YK-CRT014		
	49	KJ-49X8000E	YK-CRT022		
X8300D	43	KJ-43X8300D	YK-CRT014		
	49	KJ-49X8300D	YK-CRT022		
X8500B	49	KD-49X8500B	×		
X8500C	43	KJ-43X8500C	YK-CRT014		
	49	KJ-49X8500C	YK-CRT022		
	55	KJ-55X8500C	YK-CRT018		
	65	KJ-65X8500C	YK-CRT024		
X8500D	55	KJ-55X8500D	YK-CRT018		
	65	KJ-65X8500D	YK-CRT024		
X8500E	55	KJ-55X8500E	YK-CRT018		
	65	KJ-65X8500E	YK-CRT024		
	75	KJ-75X8500E	×		
X9000C	55	KJ-55X9000C	YK-CRT018		
	65	KJ-65X9000C	YK-CRT024		
X9000E	49	KJ-49X9000E	YK-CRT022	下0.1mmはみですが、使用できます。	
	55	KJ-55X9000E	YK-CRT018	左右2mm、下3.7mmはみですが、使用できます。	
	65	KJ-65X9000E	YK-CRT024	左右2mmはみですが、使用できます。	
X9300C	55	KJ-55X9300C	YK-CRT018		
	65	KJ-65X9300C	YK-CRT024	*スピーカー付きで特殊形状ですが対応しています。	
X9300D	55	KJ-55X9300D	YK-CRT018		
	65	KJ-65X9300D	YK-CRT024		
X9350D	55	KJ-55X9350D	YK-CRT018		
	65	KJ-65X9350D	×	*スピーカー付きで特殊形状の為、非対応です。	
X9400C	75	KJ-75X9400C	×		
X9500E	55	KJ-55X9500E	YK-CRT018		
	65	KJ-65X9500E	YK-CRT024		
Z9D	65	KJ-65Z9D	YK-CRT024		
	75	KJ-75Z9D	×		
	100	KJ-100Z9D	×		
ZX5	46	KDL-46ZX5	YK-CRT008		
	52	KDL-52ZX5	YK-CRT009		

# 液晶テレビ保護パネル対応表(TOSHIBA)

本対応表は全サイズ共通の対応一覧表となります。

**テレビ型番の横にある「対応品番」を必ずご確認のうえ、商品をお買い求めください。**

※プラズマテレビで長時間ご使用の場合、テレビからの熱により、パネルの反りが発生する場合がございます。

※機種によっては、画面下にあるスピーカー部にフィルターが被る場合がございます。

※テレビの厚みが薄く、取り付けが不安定な場合は、付属の面ファスナーで上部、前面などを固定してください。

2018/3/20時点

メーカー名	シリーズ	インチ	型番	対応品番	注意
TOSHIBA	A1	19	19A1	×	
		22	22A1	×	
		26	26A1	YK-CRT007	
		32	32A1	YK-CRT004	
		40	40A1	YK-CRT006	左右9.5、下12mmはみですが、使用できます。
	A1S	32	32A1S	YK-CRT004	
		19	19A2	×	
	A2	22	22A2	×	
		26	26A2	YK-CRT007	下6mmはみですが、使用できます。
		32	32A2	YK-CRT004	
		37	37A2	YK-CRT005	左右23.5mmはみですが、使用できます。
		40	40A2	×	
		46	46A2	YK-CRT008	左右5はみですが、使用できます。
	A8000	19	19A8000	×	
		22	22A8000	×	
		26	26A8000	YK-CRT007	
		32	32A8000	YK-CRT004	
	A8100	40	40A8000	YK-CRT006	
		32	32A8100	YK-CRT004	
	A9000	26	26A9000	YK-CRT007	
		32	32A9000	YK-CRT004	
		46	46A9000	YK-CRT008	
	A900S	32	32A900S	YK-CRT004	
		22	22A9500	×	
	A9500	26	26A9500	YK-CRT007	
		40	40A9500	YK-CRT006	
		32	32A950L	YK-CRT004	
	A950S	32	32A950S	YK-CRT004	
	AC2	19	19AC2	×	
		22	22AC2	×	
	AC4	32	32AC4	YK-CRT004	
	AE1	32	32AE1	YK-CRT004	
	AS2	32	32AS2	YK-CRT004	
		40	40AS2	YK-CRT006	左右9.5、下8mmはみですが、使用できます。
	B3	19	19B3	×	下3mmはみですが、使用できます。
		22	22B3	×	
		26	26B3	YK-CRT007	下2mmはみですが、使用できます。
		32	32B3	YK-CRT004	左右7、下15mmはみですが、使用できます。
		40	40B3	YK-CRT013	
	B5	19	19B5	×	下18mmはみですが、使用できます。
	BC3	32	32BC3	YK-CRT004	
		40	40BC3	YK-CRT006	左右9.5、下12mmはみですが、使用できます。
	BE3	32	32BE3	YK-CRT004	
	BZ710X	49	49BZ710X	YK-CRT022	
		55	55BZ710X	YK-CRT018	
	C310X	43	43C310X	YK-CRT014	
		49	49C310X	YK-CRT022	
	F1	46	46F1	YK-CRT008	下2mmはみですが、使用できます。
		43	43G20X	YK-CRT014	
	G20X	49	49G20X	YK-CRT022	
		55	55G20X	YK-CRT018	
		40	40G5	YK-CRT013	
	G5	50	50G5	YK-CRT016	
		32	32G9	YK-CRT012	
	G9	40	40G9	YK-CRT013	
		50	50G9	YK-CRT016	
	GL1	20	20GL1	×	
	H1	32	32H1	YK-CRT004	
		37	37H1	YK-CRT005	左右5.5mmはみですが、使用できます。
	H1S	32	32H1S	YK-CRT004	
	H9000	32	32H9000	YK-CRT004	
		37	37H9000	YK-CRT005	左右5.5mmはみですが、使用できます。
		42	42H9000	YK-CRT006	
	HB2	32	32HB2	YK-CRT004	
		40	40HB2	×	
	HE1	19	19HE1	×	
		22	22HE1	×	
		26	26HE1	YK-CRT007	
		32	32HE1	YK-CRT004	
	J10	43	43J10	YK-CRT014	
		49	49J10	YK-CRT022	
		55	55J10	YK-CRT018	
		43	43J10X	YK-CRT014	
	J10X	49	49J10X	YK-CRT022	
		55	55J10X	YK-CRT018	
		43	43J20X	YK-CRT014	
	J20X	49	49J20X	YK-CRT022	
		55	55J20X	YK-CRT018	
		65	65Z20X	YK-CRT024	
	J7	32	32J7	YK-CRT012	
		40	40J7	YK-CRT013	
		50	50J7	YK-CRT016	
	J8	42	42J8	YK-CRT014	
		47	47J8	YK-CRT015	
		55	55J8	YK-CRT018	
	J9X	40	40J9X	YK-CRT013	
	M500X	40	40M500X	YK-CRT013	
		50	50M500X	YK-CRT016	
		58	58M500X	YK-CRT023	
	M510X	40	40M510X	YK-CRT013	
		50	50M510X	YK-CRT016	
		58	58M510X	YK-CRT023	
	P2	19	19P2	×	
	R1	32	32R1	YK-CRT004	
		37	37R1	YK-CRT005	左右5.5mmはみですが、使用できます。
		42	42R1	YK-CRT006	
	R1BDP	26	26R1BDP	YK-CRT007	
		32	32R1BDP	YK-CRT004	
	R3	22	22R3	×	
		26	26R3	YK-CRT007	
R9000	32	32R3	YK-CRT004		
	19	19R9000	×		
	22	22R9000	×		
	26	26R9000	YK-CRT007		
	32	32R9000	YK-CRT004		
RB2	40	40R9000	YK-CRT006	左右9、下11mmはみですが、使用できます。	
	46	46R9000	YK-CRT008		
	52	52R9000	YK-CRT009		
	26	26RB2	YK-CRT007	下2mmはみですが、使用できます。	
	32	32RB2	YK-CRT004		
RE1	40	40RB2	×		
	19	19RE1	×		
	22	22RE1	×		
	26	26RE1	YK-CRT007		
	32	32RE1	YK-CRT004		
	37	37RE1	YK-CRT005	左右2mmはみですが、使用できます。	
	42	42RE1	YK-CRT006		
47	47RE1	YK-CRT008			
RE1S	19	19RE1S	×		
	26	26RE1S	YK-CRT007		
RE2	19	19RE2	×		
	22	22RE2	×		
	26	26RE2	YK-CRT007		
RS2	32	32RE2	YK-CRT004		
	19	19RS2	×		
RX1	22	22RS2	×		
	26	26RS2	YK-CRT007		
	32	32RX1	YK-CRT004		
S10	32	32S10	YK-CRT012		
	40	40S10	YK-CRT013		
S11	50	50S10	YK-CRT016		
	19	19S11	×		
S12	24	24S11	×		
	24	24S12	×		
S20	32	32S20	YK-CRT012		
	40	40S20	YK-CRT013		
S21	32	32S21	YK-CRT012		
	40	40S21	YK-CRT013		
S5	32	32S5	YK-CRT004	左右13.5はみですが、使用できます。	
	40	40S5	YK-CRT006	左右36.5、下45mmはみですが、使用できます。	
	23	23S7	×		
S7	32	32S7	YK-CRT012		
	39	39S7	YK-CRT013	左右6mmはみですが、使用できます。	
	23	23S8	×		
S8	32	32S8	YK-CRT012		
	40	40S8	YK-CRT013		
	32	32V30	YK-CRT012		
V30	40	40V30	YK-CRT013		
	32	32V31	YK-CRT012		
V31	40	40V31	YK-CRT013		
	55	55X910	YK-CRT018	左右1.5mm、下8mmはみですが、使用できます。	
XE2	65	65X910	YK-CRT024		
	46	46XE2	YK-CRT008		
Z1	37	37Z1	YK-CRT005	左右2mmはみですが、使用できます。	
	42	42Z1	YK-CRT006	スピーカーに被りますが、使用できます。	
	47	47Z1	YK-CRT008		
	50	50Z10X	YK-CRT016		
Z10X	58	58Z10X	YK-CRT023		
	65	65Z10X	YK-CRT024		
	37	37Z1S	YK-CRT005	左右2mmはみですが、使用できます。	
Z2	37	37Z2	YK-CRT005	左右4mmはみですが、使用できます。	
	42	42Z2	YK-CRT006	下15mmはみですが、使用できます。	
	47	47Z2	YK-CRT008		
	50	50Z20X	YK-CRT016		
Z20X	58	58Z20X	YK-CRT023		
	65	65Z20X	YK-CRT024		
	37	37Z3	YK-CRT005	左右4mmはみですが、使用できます。	
Z3	42	42Z3	YK-CRT006	下15mmはみですが、使用できます。	
	47	47Z3	YK-CRT008		
	52	52Z3500	YK-CRT009		
Z7	42	42Z7	×		
	47	47Z7	YK-CRT015		
Z700X	49	49Z700X	YK-CRT022		
	43	43Z700X	YK-CRT014		
	49	49Z700X	YK-CRT016	左右5.5、下2.0mmはみですが、対応サイズではありませんが、使用できます。	
Z710X	55	55Z700X	YK-CRT018		
	50	50Z810X	YK-CRT016		
	58	58Z810X	YK-CRT023		
Z810X	65	65Z810X	YK-CRT024		
	42	42Z8	YK-CRT014		
	47	47Z8	YK-CRT015		
Z8	55	55Z8	YK-CRT018		
	37	37Z9000	YK-CRT005	左右5.5mmはみですが、使用できます。	
	42	42Z9000	YK-CRT006		
Z9000	47	47Z9000	YK-CRT008		
	37	37Z9500	YK-CRT005	左右5.5mmはみですが、使用できます。	
	50	50Z9X	YK-CRT016		
Z9X	42	42ZG1	YK-CRT006		
ZG1	47	47ZG1	YK-CRT008		
	42	42ZG2	YK-CRT006	下15mmはみですが、使用できます。	
ZG2	47	47ZG2	YK-CRT008		
	47	47ZH8000	YK-CRT008		
ZH8000	26	26ZP2	YK-CRT007	下2mmはみですが、使用できます。	
ZP2	32	32ZP2	YK-CRT004		
	37	37ZP3	YK-CRT005	左右4mmはみですが、使用できます。	
ZP3	42	42ZP3	YK-CRT006	下15mmはみですが、使用できます。	
	32	32ZS1	YK-CRT004		
ZS1	37	37ZS1	YK-CRT005	左右5.5mmはみですが、使用できます。	
	42	42ZS1	YK-CRT006		
	42	42ZT3	YK-CRT006	下15mmはみですが、使用できます。	
ZT3	47	47ZT3	YK-CRT008		
	46	46ZX8000	YK-CRT008		
ZX8000	46	46ZX9000	YK-CRT008		
ZX9000	46	46ZX9500	YK-CRT008		

# 液晶テレビ保護パネル対応表(Hisense)

本対応表は全サイズ共通の対応一覧表となります。

**テレビ型番の横にある「対応品番」を必ずご確認くださいのうえ、商品をお買い求めください。**

※プラズマテレビで長時間ご使用の場合、テレビからの熱により、パネルの反りが発生する場合がございます。

※機種によっては、画面下にあるスピーカー部にフィルターが被る場合がございます。

※テレビの厚みが薄く、取り付けが不安定な場合は、付属の面ファスナーで上部、前面などを固定してください。

2018/3/20時点

メーカー名	シリーズ	インチ	型番	対応品番	注意
Hisense	A220	23	HS23A220	×	
		24	HS24A220	×	
	BK1	32	32BK1	YK-CRT012	
	D50	20	HS20D50	×	
	D55	20	HJ20D55	×	
	K160	32	HS32K160	YK-CRT012	
		39	HS39K160	YK-CRT013	左右5mmはみでます。対応サイズではありませんが、使用できます。
	K20	55	HS55K20	YK-CRT018	
	K220	32	HS32K220	YK-CRT012	下4mmはみでますが、使用できます。
		39	HS39K220	YK-CRT013	左右7.5mmはみでます。対応サイズではありませんが、使用できます。
		48	HS48K220	YK-CRT022	
		50	HS50K220	YK-CRT016	下4mmはみでますが、使用できます。
		55	HS55K220	YK-CRT018	
	K225	32	HS32K225	YK-CRT012	下4mmはみでますが、使用できます。
		40	HS40K225	YK-CRT013	
	K300	24	HS24K300	×	
		29	HS29K300	×	
	K300U	43	HJ43K300U	YK-CRT014	
	K310	32	HJ32K310	YK-CRT012	
		43	HJ43K310	YK-CRT014	
	K3120	24	HJ24K3120	×	
		32	HJ32K3120	YK-CRT012	
		43	HJ43K3120	YK-CRT014	
		49	HJ49K3120	YK-CRT022	
		55	HJ55K3120	YK-CRT018	
	K3121	24	HJ24K3121	×	
		32	HJ32K3121	YK-CRT012	
		43	HJ43K3121	YK-CRT014	
		49	HJ49K3121	YK-CRT022	
	K323U	50	HJ50K323U	YK-CRT016	下3mmはみでますが、使用できます。
	K360	32	HS32K360	YK-CRT012	
		39	HS39K360	YK-CRT013	左右5mmはみでます。対応サイズではありませんが、使用できます。
		50	HS50K360	YK-CRT016	
	K610	50	HS50K610	YK-CRT016	
	N20	32	32N20	YK-CRT012	
	N3000	43	HJ43N3000	YK-CRT014	
		50	HJ50N3000	YK-CRT016	
	N5000	43	HJ43N5000	YK-CRT014	
		50	HJ50N5000	YK-CRT016	
		55	HJ55N5000	YK-CRT018	
	N5100	43	HJ43N5100	YK-CRT014	
		50	HJ50N5100	YK-CRT016	
		55	HJ55N5100	YK-CRT018	
	N5500	50	HJ50N5500	YK-CRT016	
	N8000	55	HJ55N8000	YK-CRT018	左右1mmはみでますが、使用できます。
		65	HJ65N8000	YK-CRT024	左右2mmはみでますが、使用できます。

# 液晶テレビ保護パネル対応表(その他メーカー)

本対応表は全サイズ共通の対応一覧表となります。

**テレビ型番の横にある「対応品番」を必ずご確認のうえ、商品をお買い求めください。**

※プラズマテレビで長時間ご使用の場合、テレビからの熱により、パネルの反りが発生する場合がございます。

※機種によっては、画面下にあるスピーカーの一部にフィルターが被る場合がございます。

※テレビの厚みが薄く、取り付けが不安定な場合は、付属の面ファスナーで上部、前面などを固定してください。

2016/9/16時点

メーカー名	シリーズ	インチ	型番	対応品番	注意	
HITACHI	C1	32	L32-C1	YK-CRT004		
		32	L32-C2	YK-CRT012		
	C2	32	L32-G2	YK-CRT012		
		42	L42-G2	YK-CRT014		
	G2	47	L47-G2	YK-CRT008	左右2.5、下25mmはみですが、使用できます。	
		42	P42-GP08	YK-CRT006		
	GP08	46	P46-GP08	YK-CRT008		
		50	P50-GP08	YK-CRT009		
	GP1	42	L42-GP1	YK-CRT006	左右1.5、下20mmはみですが、使用できます。	
		47	L47-GP1	YK-CRT008		
	H03	22	L22-H03	×		
		26	L26-H03	YK-CRT007		
		32	L32-H03	YK-CRT004		
	H05	19	L19-H05	×		
		22	L22-H05	×		
		26	L26-H05	YK-CRT007	下3mmはみですが、使用できます。	
		32	L32-H05	YK-CRT004		
	H07	19	L19-H07(B)	×		
		22	L22-H07(B)	×		
		26	L26-H07(B)	YK-CRT007	下15mmはみですが、使用できます。	
		32	L32-H07(B)	YK-CRT004		
	H2	37	L37-H07(B)	YK-CRT005	左右9mmはみですが、使用できます。	
		32	L32-H2	YK-CRT012		
	HP03	42	P42-HP03	YK-CRT006		
		22	L22-HP05	×		
	HP05	26	L26-HP05	YK-CRT007	下3mmはみですが、使用できます。	
		32	L32-HP05	YK-CRT004		
		42	P42-HP05	YK-CRT006		
	HP06	42	P42-HP06	YK-CRT006		
		22	L22-HP07(B)	×		
	HP07	26	L26-HP07(B)	YK-CRT007	下15mmはみですが、使用できます。	
		32	L32-HP07(B)	YK-CRT004		
	HP09	22	L22-HP09	×		
		26	L26-HP09	YK-CRT007	下15mmはみですが、使用できます。	
	K09	19	L19-K09	×		
		22	L22-K09	×		
		26	L26-K09	×		
	K1	32	L32-K09	YK-CRT012		
		26	L26-K1	YK-CRT007	下15mmはみですが、使用できます。	
	N1	32	L32-K1	YK-CRT004		
		19	L19-N1	×		
	N2	39	L39-N1	YK-CRT013	左右6.5mmはみですが、使用できます。	
		50	L50-N1	YK-CRT016		
		19	L19-N2	×		
	S08	23	L23-N2	×	対応サイズではありません。対応製品なしです。	
		39	L39-N2	YK-CRT013	左右6.5mmはみですが、使用できます。	
		50	L50-N2	YK-CRT016		
	UT800	46	L46-S08	YK-CRT008	左右7、下11mmはみですが、使用できます。	
		32	UT32-XP800	YK-CRT004		
		37	UT37-XP800	YK-CRT005		
		42	UT42-XP800	YK-CRT006		
	V09	47	UT47-XP800	YK-CRT008		
		32	L32-V09	YK-CRT004		
		37	L37-V09	YK-CRT005	左右12.5mmはみですが、使用できます。	
		42	L42-V09	YK-CRT006	左右0.5、下11mmはみですが、使用できます。	
	WP03	47	L47-V09	YK-CRT008		
		32	L32-WP03	YK-CRT004		
	XP03	37	L37-XP03	YK-CRT005	左右0.5mmはみですが、使用できます。	
		42	L42-XP03	YK-CRT006		
		42	P42-XP03	YK-CRT006		
46		P46-XP03	YK-CRT008			
50		P50-XP03	YK-CRT009			
XP035	37	L37-XP035	YK-CRT005	左右0.5mmはみですが、使用できます。		
	42	L42-XP035	YK-CRT006			
	42	P42-XP035	YK-CRT006			
	46	P46-XP035	YK-CRT008			
	50	P50-XP035	YK-CRT009			
XP05	32	L32-XP05	YK-CRT004			
	37	L37-XP05	YK-CRT005			
	42	L42-XP05	YK-CRT006			
	42	P42-XP05	YK-CRT006			
	46	P46-XP05	YK-CRT008			
XP07	50	P50-XP05	YK-CRT009			
	32	L32-XP07	YK-CRT004			
	37	L37-XP07	YK-CRT005	左右7mmはみですが、使用できます。		
	42	L42-XP07	YK-CRT006			
	42	P42-XP07	YK-CRT006			
XP08	46	P46-XP07	YK-CRT008			
	50	P50-XP07	YK-CRT009			
	32	L32-XP08	YK-CRT004			
	37	L37-XP08	YK-CRT005	左右7mmはみですが、使用できます。		
	42	L42-XP08	YK-CRT006			
ZP05	37	L37-ZP05	YK-CRT005			
	42	L42-ZP05	YK-CRT006			
MITSUBISHI	A-BHR4	39	LCD-A39BHR4	YK-CRT005	左右10.5mmはみですが、使用できます。	
		32	LCD-A32BHR6	YK-CRT004	左右11mmはみですが、使用できます。	
	A-BHR6	39	LCD-A39BHR6	YK-CRT005	左右10.5mmはみですが、使用できます。	
		32	LCD-A32BHR7	YK-CRT012	取付けは出来ませんが、ディストレー部に被ります。	
	A-BHR7	40	LCD-A40BHR7	YK-CRT013	取付けは出来ませんが、ディストレー部に被ります。	
		50	LCD-A50BHR7	YK-CRT016	取付けは出来ませんが、ディストレー部に被ります。	
	ATL	19	LCD-19ATL20	×		
		19	LCD-19ATL40	×		
	BBHR500	32	LCD-B32BHR500	YK-CRT004	取付けは出来ませんが、スピーカー、ディストレー部に被ります。	
		40	LCD-B40BHR500	YK-CRT006	左右12.5mmはみですが、使用できます。	
	BHR300	32	LCD-32BHR300	YK-CRT004		
		37	LCD-37BHR300	YK-CRT005		
	BHR35	42	LCD-42BHR300	YK-CRT006	下11mmはみですが、使用できます。	
		26	LCD-26BHR35	YK-CRT007		
	BHR400	32	LCD-32BHR35	YK-CRT004	左右3.5mmはみですが、使用できます。	
		40	LCD-40BHR35	YK-CRT006	左右24mmはみですが、使用できます。	
		26	LCD-26BHR400	YK-CRT007		
	BHR500	32	LCD-32BHR400	YK-CRT004	ディストレー部に被ります。	
		40	LCD-40BHR400	YK-CRT006	左右12.5mmはみですが、ディストレー部に被りますが、使用できます。	
		46	LCD-46BHR400	YK-CRT008		
	BLR500	26	LCD-26BHR500	YK-CRT007		
		32	LCD-32BHR500	YK-CRT004	取付けは出来ませんが、スピーカー、ディストレー部に被ります。	
		40	LCD-40BHR500	YK-CRT006	左右12.5mmはみですが、使用できます。	
	DRW2/WR2	46	LCD-46BHR500	YK-CRT008		
		22	LCD-22BLR500	×		
	LB	32	LCD-32MR2	YK-CRT004		
		40	LCD-40DRW2	×		
		19	LCD-19LB1	×		
	LB3	19	LCD-19LB10	×		
		22	LCD-22LB1	×		
		19	LCD-19LB3	×		
	LB4	22	LCD-22LB3	×		
		26	LCD-26LB3	YK-CRT007		
		32	LCD-32LB3	YK-CRT004		
	LB5	19	LCD-19LB4	×		
		32	LCD-32LB4	YK-CRT012		
	LF	32	LCD-32LB5	YK-CRT012		
		46	LCD-46LF2000	YK-CRT008		
	LSR4	39	LCD-39LSR4	YK-CRT005	左右12mmはみですが、使用できます。	
		50	LCD-50LSR4	YK-CRT009	左右34mmはみですが、使用できます。	
	LSR5	39	LCD-39LSR5	YK-CRT005	左右12mmはみですが、使用できます。	
		50	LCD-50LSR5	YK-CRT009	左右34mmはみですが、使用できます。	
	LSR6	39	LCD-39LSR6	YK-CRT005	左右12mmはみですが、使用できます。	
		50	LCD-50LSR6	YK-CRT009	左右34mmはみですが、使用できます。	
	MDR1	40	LCD-40MDR1	YK-CRT006	左右13mmはみですが、使用できます。	
		46	LCD-46MDR1	YK-CRT008		
	MDR2	40	LCD-40MDR2	YK-CRT006	左右13mmはみですが、使用できます。	
		46	LCD-46MDR2	YK-CRT008		
	MDR2Z	40	LCD-40MDR2Z	YK-CRT006	左右13mmはみですが、使用できます。	
		40	LCD-40MDR3	YK-CRT006	左右24mmはみですが、使用できます。	
	MDR3	46	LCD-46MDR3	YK-CRT008		
		22	LCD-22ML1	×		
	ML	22	LCD-22ML10	×		
		26	LCD-26ML10	YK-CRT007		
		32	LCD-32ML1	YK-CRT004		
	MLW	32	LCD-32ML10	YK-CRT004		
		40	LCD-40MLW1	YK-CRT006	左右12.5mmはみですが、使用できます。	
		40	LCD-40MLW2	×		
	MLW3/ML3	40	LCD-40ML3	×		
		50	LCD-50MLW3	YK-CRT009		
	MLW4/ML4	40	LCD-40ML4	×		
		50	LCD-50MLW4	YK-CRT009		
	MLW5	50	LCD-50MLW5	YK-CRT009	左右22.5、下1mmはみですが、使用できます。	
		19	LCD-19MX30	×		
	MX	19	LCD-19MX35	×		
		19	LCD-19MX40	×		
		22	LCD-22MX40	×		
		22	LCD-22MX45	×		
		26	LCD-26MX30	YK-CRT007		
		26	LCD-26MX45	YK-CRT007		
		32	LCD-32MX30	YK-CRT004		
		32	LCD-32MX35	YK-CRT004		
		32	LCD-32MX40	YK-CRT004		
		32	LCD-32MX45	YK-CRT004		
	MXW	37	LCD-37MXW300	YK-CRT005	左右13、下13mmはみですが、使用できます。	
		40	LCD-40MXW300	YK-CRT006	左右10、下12mmはみですが、使用できます。	
		40	LCD-40MXW400	YK-CRT006	左右5、下6mmはみですが、使用できます。	
		42	LCD-42MXW200	YK-CRT006	下12mmはみですが、使用できます。	
	MZW100	52	LCD-52MZW100	YK-CRT009		
		40	LCD-40MZW200	×		
	MZW200	46	LCD-46MZW200	YK-CRT008	左右6.5mmはみですが、使用できます。	
		40	LCD-40MZW300	YK-CRT006	左右32mmはみですが、使用できます。	
	MZW300	46	LCD-46MZW300	YK-CRT008	左右6.5mmはみですが、使用できます。	
		52	LCD-52MZW300	YK-CRT009		
	Pioneer	KRP	50	KRP-500A	YK-CRT009	
			50	KRP-500M	YK-CRT009	
	SANYO	300	20	LCD-20SX300(S)	×	
			26	LCD-26SX300(S)	YK-CRT007	
			32	LCD-32FX300(K)	YK-CRT004	
			37	LCD-37FX300(K)	YK-CRT005	左右4mmはみですが、使用できます。
		350	42	LCD-42DX300(S)	YK-CRT006	
			26	LCD-26SX350(S)	YK-CRT007	
	DXアンテナ	LVW	32	LCD-37FX350(K)	YK-CRT005	左右4mmはみですが、使用できます。
			42	LCD-42DX350(K)	YK-CRT006	
		19	LWV-192	×		
		19	LWV-193	×		
		19	LWV-194K	×		
		19	LWV-195K	×		
	19	LWV-19LE1	×			
	19	LWV-19LE2	×			
22	LWV-222	×				
22	LWV-224K	×				
22	LWV-225K	×				
22	LWV-22LE1	×				
22	LWV-22LE2	×				
26	LWV-264K	YK-CRT007				
26	LWV-265K	YK-CRT007				
32	LWV-323	YK-CRT004				
32	LWV-324	YK-CRT004				
32	LWV-325	YK-CRT004				
40	LWV-F404	YK-CRT006	左右5mmはみですが、使用できます。			
40	LWV-F405	YK-CRT006	左右5mm、下6mmはみですが、使用できます。			
バイ・デザイン (bydesign)	ALF	22	ALF-2212DB	×		
		22	ALF-2212DB_e	×		
		32	ALF-3207DB	YK-CRT004		
	ALW	42	ALF-4205DB	YK-CRT006		
		20	ALW-2001D	×		
		26	ALW-2604D	YK-CRT007		
JLF	22	JLF-L2213D	×			
	19	JLW-L1911D	×			
LF	22	LF-2211DJ	×			
	17	L7L-750LT	×			
日立リビングサブ ライ	750LT	20	20L-750LT	×		
		22	L22-H03	×		
	H03	26	L26-H03	YK-CRT007		
		32	L32-H03	YK-CRT004		
	S	19	L19-S500	×		
		19	L19-S510	×		
X	16	L16L-X700	×			
	19	L19L-X500	×			
ピクセラ	PRODIA	16	PRD-LA103-16B/W	×		
		16	PRD-LB116B	×		
		16	PRD-LF116B	×		
		19	PRD-LP219B	×		
		22	PRD-LA103-22B/W	×		
		22	PRD-LA103-22B-E	×		
		22	PRD-LA103-22W-E	×		
		22	PRD-LF122B	×		
		26	PRD-LA103-26B	YK-CRT007		
		26	PRD-LA103-26B-E	YK-CRT007		
		32	PRD-LD132B	YK-CRT004		
		32	PRD-LH132B	YK-CRT004		
		32	PRD-LJ132B	YK-CRT004		
		32	PRD-LH132B	YK-CRT004	左右2.5mmはみですが、使用できます。	
		32	PRD-LJ132B	YK-CRT004		
		LGエレクトロニク ス・ジャパン	LA6400	32	32LA6400	YK-CRT012
42	42LA6400			YK-CRT014		
47	47LA6400			YK-CRT008	左右5.5、下11mmはみですが、使用できます。	
LA6600	32		32LA6600	YK-CRT012		
	42		42LA6600	YK-CRT014	左右0.5mmはみですが、使用できます。	
LA8600	47		47LA6600	YK-CRT008	左右5.5、下28mmはみですが、使用できます。	
	42		42LA8600	YK-CRT014	左右5mmはみですが、使用できます。	
LE5300	22		22LE5300	×		
	26		26LE5300	YK-CRT007		
	32		32LE5300	YK-CRT004		
LE5500	32		32LE5500	YK-CRT004		
	42		42LE5500	YK-CRT006	下5mmはみですが、使用できます。	
LE7500	32		32LE7500	YK-CRT004		
	37		37LE7500	YK-CRT005	左右2.5mmはみですが、使用できます。	
LE8500	42		42LE8500	YK-CRT006		
	32		32LM5800	YK-CRT012		
LM5800	42	42LM5800	YK-CRT014			
	47	47LM5800	YK-CRT008			
LM6600	32	32LM6600	YK-CRT012	下10mmはみですが、使用できます。		
	42	42LM6600	YK-CRT014	左右1mmはみですが、使用できます。		
	47	47LM6600	YK-CRT015	左右2.5mmはみですが、使用できます。		
LM7600	42	42LM7600	YK-CRT014	左右2.5mmはみですが、使用できます。		
	47	47LM7600	YK-CRT015			
LM9600	47	47LM9600	YK-CRT015	下4mmはみですが、使用できます。		
	22	22LN4600	×			
LN4600	26	26LN4600	YK-CRT007	左右7、下33mmはみですが、使用できます。		
	32	32LN570B	YK-CRT012			
LN570B	22	22LS3500	×			
	26	26LS3500	YK-CRT007	左右4mm、下18mmはみですが、使用できます。		
LS3500	32	32LS3500	YK-CRT004	左右2.5mm、下1mmはみですが、使用できます。		
	22	22LV2500	×			
LV2500	26	26LV2500	YK-CRT007	下6mmはみですが		