

液晶テレビ保護パネル対応表(Panasonic)

本対応表は全サイズ共通の対応一覧表となります。

テレビ型番の横にある「対応品番」を必ずご確認のうえ、商品をお買い求めください。

※プラズマテレビで長時間ご使用の場合、テレビからの熱により、パネルの反りが発生する場合がございます。

※機種によっては、画面下にあるスピーカー一部にフィルターが被る場合がございます。

※テレビの厚みが薄く、取り付けが不安定な場合は、付属の面ファスナーで上部、前面などを固定してください。

2018/10/5時点

メーカー名	シリーズ	インチ	型番	対応品番	注意
Panasonic	A305	32	TH-32A305	YK-CRT012	
		39	TH-39A305	YK-CRT013	左右7.5、下7mmはみですが、使用できます。
	A320	50	TH-50A305	YK-CRT016	
		32	TH-32A320	YK-CRT004	左右9.5、下30mmはみですが、使用できます。
	AS600	42	TH-42AS600	YK-CRT014	
	AS630	50	TH-50AS630	YK-CRT016	
	AS650	42	TH-42AS650	YK-CRT014	
		47	TH-47AS650	YK-CRT015	
		55	TH-55AS650	YK-CRT018	
	AS800	47	TH-47AS800	YK-CRT015	
		55	TH-55AS800	YK-CRT018	
	AX700	40	TH-40AX700	YK-CRT013	
		48	TH-48AX700	YK-CRT022	左右1mmはみですが、使用できます。
	AX800	50	TH-50AX800	YK-CRT016	
	AX800F	50	TH-50AX800F	×	人感センサーの反応で内蔵カメラが上部よりポップアップされるため取付不可
		58	TH-58AX800F	×	人感センサーの反応で内蔵カメラが上部よりポップアップされるため取付不可
	AX900	55	TH-55AX900	×	人感センサーの反応で内蔵カメラが上部よりポップアップされるため取付不可
		65	TH-65AX900	×	人感センサーの反応で内蔵カメラが上部よりポップアップされるため取付不可
	AX900F	85	TH-85AX900	×	人感センサーの反応で内蔵カメラが上部よりポップアップされるため取付不可
		55	TH-55AX900F	×	人感センサーの反応で内蔵カメラが上部よりポップアップされるため取付不可
	C2	19	TH-L19C2	×	
		22	TH-L22C2	×	
		32	TH-L32C2	YK-CRT004	
	C21	19	TH-L19C21	×	
	C3	19	TH-L19C3	×	
		32	TH-L32C3	YK-CRT004	
	C300	37	TH-L37C3	YK-CRT005	左右11.5、下2mmはみですが、使用できます。
		32	TH-32C300	YK-CRT012	
		42	TH-42C300	YK-CRT014	
	C305	50	TH-50C300	YK-CRT016	
		19	TH-19C305	×	
		24	TH-24C305	×	
		32	TH-32C305	YK-CRT012	
	C320	42	TH-42C305	YK-CRT014	
		50	TH-50C305	YK-CRT016	
	C325	32	TH-32C320	YK-CRT012	
		24	TH-24C325	×	
	C5	32	TH-32C325	YK-CRT012	
		19	TH-L19C5	×	
		23	TH-L23C5	×	
		26	TH-L26C5	YK-CRT007	下6mmはみですが、使用できます。
	C50	32	TH-L32C5	YK-CRT004	
		37	TH-L37C5	YK-CRT005	左右21、下25mmはみですが、使用できます。
	C6	19	TH-L19C50	×	
		32	TH-L32C50	YK-CRT004	
	C60	32	TH-L32C6	YK-CRT004	左右9.5、下30mmはみですが、使用できます。
		39	TH-L39C60	YK-CRT013	左右5.5mmはみですが、使用できます。
	C65	50	TH-L50C60	YK-CRT009	左右20.5、下27mmはみですが、使用できます。
		50	TH-L50C65	YK-CRT016	
	CF5	19	TH-L19CF5	×	
	CS650	43	TH-43CS650	YK-CRT014	
		49	TH-49CS650	YK-CRT022	
	CX700	40	TH-40CX700	YK-CRT013	下5mmはみですが、使用できます。
		50	TH-50CX700	YK-CRT016	
		55	TH-55CX700	YK-CRT018	
	CX800	49	TH-49CX800	YK-CRT022	
		55	TH-55CX800	YK-CRT018	
		60	TH-60CX800	YK-CRT019	
	CX800N	49	TH-49CX800N	YK-CRT022	
		55	TH-55CX800N	YK-CRT018	
		60	TH-60CX800N	YK-CRT019	
	D2	19	TH-L19D2	×	
		22	TH-L22D2	×	
		26	TH-L26D2	YK-CRT007	
		32	TH-L32D2	YK-CRT004	
		37	TH-L37D2	YK-CRT005	
	D300	42	TH-L42D2	YK-CRT006	
		19	TH-19D300	×	
		24	TH-24D300	×	
		32	TH-32D300	YK-CRT012	
	D305	43	TH-43D300	YK-CRT014	
		49	TH-49D300	YK-CRT022	
		24	TH-24D305	×	
	D320	32	TH-32D305	YK-CRT012	
		43	TH-43D305	YK-CRT014	
	D325	49	TH-49D305	YK-CRT022	
		24	TH-24D320	×	
	DT3	32	TH-32D320	YK-CRT012	
		24	TH-24D325	×	
	DT5	32	TH-32D325	YK-CRT012	
		32	TH-L32DT3	YK-CRT004	左右4.5、下12mmはみですが、使用できます。
	DT60	47	TH-L47DT5	YK-CRT008	左右6.5、下34mmはみですが、使用できます。
		37	TH-L37DT3	YK-CRT005	左右19.5、下14mmはみですが、使用できます。
	DX600	42	TH-L42DT5	YK-CRT014	
		47	TH-L47DT60	YK-CRT008	左右1mmはみですが、使用できます。
	DX750	40	TH-40DX600	YK-CRT013	下5mmはみですが、使用できます。
		49	TH-49DX600	YK-CRT022	
		43	TH-43DX750	YK-CRT014	
	DX770	49	TH-49DX750	YK-CRT022	
		55	TH-55DX750	YK-CRT018	
	DX800	50	TH-50DX770	YK-CRT016	左右0.5mm、下5mmはみですが、使用できます。
		58	TH-58DX770	YK-CRT023	
	DX850	50	TH-50DX800	YK-CRT016	左右0.5mm、下5mmはみですが、使用できます。
		58	TH-58DX800	YK-CRT023	
	DX950	49	TH-49DX850	YK-CRT022	
		55	TH-55DX850	YK-CRT018	下2mmはみですが、使用できます。
		60	TH-60DX850	YK-CRT019	左右のスピーカー一部に11.3mmずつ被ります。
	E300	58	TH-58DX950	YK-CRT023	
		65	TH-65DX950	YK-CRT024	
		19	TH-19E300	×	
24		TH-24E300	×		
E5	32	TH-32E300	YK-CRT012		
	43	TH-43E300	YK-CRT014		
E60	49	TH-49E300	YK-CRT022		
	42	TH-L42E5	YK-CRT006	下31mmはみですが、使用できます。	
ES500	42	TH-L42E60	YK-CRT014	左右0.5mmはみですが、使用できます。	
	50	TH-L50E60	YK-CRT016		
ET5	24	TH-24ES500	×		
	32	TH-32ES500	YK-CRT012		
	32	TH-L32ET5	YK-CRT004	下7mmはみですが、使用できます。	
	37	TH-L37ET5	YK-CRT005	左右14.5、下16mmはみですが、使用できます。	
EX600	42	TH-L42ET5	YK-CRT006	下31mmはみですが、使用できます。	
	47	TH-L47ET5	YK-CRT008		
	43	TH-43EX600	YK-CRT014		
	49	TH-49EX600	YK-CRT022		
	55	TH-55EX600	YK-CRT018		
EX750	43	TH-43EX750	YK-CRT014		
	49	TH-49EX750	YK-CRT022		
EX780	55	TH-55EX750	YK-CRT018		
	65	TH-65EX780	YK-CRT024		
EX850	49	TH-49EX850	YK-CRT022		
	55	TH-55EX850	YK-CRT018		
	60	TH-60EX850	YK-CRT019	下2mmはみですが、使用できます。	
EZ950	55	TH-55EZ950	×	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。	
	65	TH-65EZ950	×	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。	
EZ1000	65	TH-65EZ1000	×	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。	
	77	TH-77EZ1000	×		
F1	17	TH-L17F1	×		
F300	32	TH-32F300	YK-CRT012		
	43	TH-43F300	YK-CRT014		
FX600	42	TH-L42FT60	YK-CRT014	左右1mmはみですが、使用できます。	
	47	TH-L47FT60	YK-CRT008	左右6.5、下38mmはみですが、使用できます。	
FX750	43	TH-43FX600	YK-CRT014		
	49	TH-49FX600	YK-CRT022		
	55	TH-55FX600	YK-CRT018		
FX780	43	TH-43FX750	YK-CRT014		
	49	TH-49FX750	YK-CRT022		
FX800	55	TH-55FX750	YK-CRT018		
	65	TH-65FX780	YK-CRT024		
FZ950	55	TH-55FX800	×	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。	
	65	TH-65FX800	×	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。	
FZ1000	55	TH-55FZ950	×	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。	
	65	TH-65FZ950	×	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。	
G2	32	TH-L32G2	YK-CRT004		
	37	TH-L37G2	YK-CRT005	左右8.5mmはみですが、使用できます。	
	42	TH-P42G2	YK-CRT006		
	46	TH-P46G2	YK-CRT008		
	50	TH-P50G2	YK-CRT009		
GT3	42	TH-L42G3	YK-CRT006	下24mmはみですが、使用できます。	
	42	TH-P42GT3	YK-CRT006		
	46	TH-P46GT3	YK-CRT008		
GT5	50	TH-P50GT3	YK-CRT009		
	42	TH-P42GT5	YK-CRT006	下26mmはみですが、使用できます。	
GT60	46	TH-P46GT5	YK-CRT008	左右10、下11mmはみですが、使用できます。	
	50	TH-P50GT60	YK-CRT009	左右15、下23mmはみですが、使用できます。	
R1	17	TH-L17R1	×		
	20	TH-L20R1	×		
	32	TH-L32R1	YK-CRT004		
	37	TH-L37R1	YK-CRT005	左右9.5mmはみですが、使用できます。	
	42	TH-P42R1	YK-CRT006		
	46	TH-P46R1	YK-CRT008		
R2	50	TH-P50R1	YK-CRT009		
	19	TH-L19R2	×		
	32	TH-L32R2	YK-CRT004		
	37	TH-L37R2	YK-CRT005	左右8.5mmはみですが、使用できます。	
	42	TH-P42R2	YK-CRT006		
R2B	46	TH-P46R2	YK-CRT008		
	50	TH-P50R2	YK-CRT009		
	32	TH-L32R2B	YK-CRT004		
R3	37	TH-L37R2B	YK-CRT005	左右8.5mmはみですが、使用できます。	
	32	TH-L32R3	YK-CRT004		
RB3	37	TH-L37R3	YK-CRT005	左右11.5、下2mmはみですが、使用できます。	
	37	TH-L32RB3	YK-CRT004		
RT2B	37	TH-L37RB3	YK-CRT005	左右11.5mmはみですが、使用できます。	
	42	TH-P42RT2B	YK-CRT006		
S2	46	TH-P46RT2B	YK-CRT008		
	37	TH-L37S2	YK-CRT005	左右8.5mmはみですが、使用できます。	
	42	TH-P42S2	YK-CRT006		
ST3	46	TH-P46S2	YK-CRT008		
	42	TH-P42S3	YK-CRT006		
VT2	42	TH-P42ST3	YK-CRT006		
	46	TH-P46ST3	YK-CRT008		
V1	32	TH-L32V1	YK-CRT004		
	37	TH-L37V1	YK-CRT005	左右8.5mmはみですが、使用できます。	
	42	TH-P42V1	YK-CRT006		
	46	TH-P46V1	YK-CRT008		
V2	50	TH-P50V1	YK-CRT009		
	42	TH-P42V2	YK-CRT006		
	46	TH-P46V2	YK-CRT008		
VT3	50	TH-P50V2	YK-CRT009		
	42	TH-P42VT2	YK-CRT006		
WT5	46	TH-P46VT2	YK-CRT008		
	50	TH-P50VT3	YK-CRT009		
	42	TH-P42VT3	YK-CRT006	下5mmはみですが、使用できます。	
X2	46	TH-P46VT3	YK-CRT008		
	50	TH-P50VT3	YK-CRT009		
X3	42	TH-P42VT5	YK-CRT009	左右15、下16mmはみですが、使用できます。	
	47	TH-L47WT5	YK-CRT008	左右7、下35mmはみですが、使用できます。	
	26	TH-L26X2	YK-CRT007		
X5	19	TH-L19X2	×		
	32	TH-L32X2	YK-CRT004		
X50	26	TH-L26X3	YK-CRT007	下6mmはみですが、使用できます。	
	32	TH-L32X3	YK-CRT004		
	19	TH-L19X5	×		
Z1	23	TH-L23X5	×		
	32	TH-L32X5	YK-CRT004	下17mmはみですが、使用できます。	
ZT5	19	TH-L19X50	×		
	23	TH-L23X50	×		
ZT5	32	TH-L32X50	YK-CRT004	下17mmはみですが、使用できます。	
	46	TH-P46Z1	YK-CRT008		
ZT5	50	TH-P50Z1	YK-CRT009		
	50	TH-P50ZT5	YK-CRT009	左右14.5、下14mmはみですが、使用できます。	