

液晶テレビ保護パネル対応表(TOSHIBA)

本対応表は全サイズ共通の対応一覧表となります。

テレビ型番の横にある「対応品番」を必ずご確認のうえ、商品をお買い求めください。

※プラズマテレビで長時間ご使用の場合、テレビからの熱により、パネルの反りが発生する場合がございます。

※機種によっては、画面下にあるスピーカー部にフィルターが被る場合がございます。

※テレビの厚みが薄く、取り付けが不安定な場合は、付属の面ファスナーで上部、前面などを固定してください。

2018/10/5時点

メーカー名	シリーズ	インチ	型番	対応品番	注意
TOSHIBA	A1	19	19A1	×	
		22	22A1	×	
		26	26A1	YK-CRT007	
		32	32A1	YK-CRT004	
		40	40A1	YK-CRT006	左右9.5、下12mmはみですが、使用できます。
	A1S	32	32A1S	YK-CRT004	
	A2	19	19A2	×	
		22	22A2	×	
		26	26A2	YK-CRT007	下6mmはみですが、使用できます。
		32	32A2	YK-CRT004	
		37	37A2	YK-CRT005	左右23.5mmはみですが、使用できます。
		40	40A2	×	
	46	46A2	YK-CRT008	左右5はみですが、使用できます。	
	A8000	19	19A8000	×	
		22	22A8000	×	
		26	26A8000	YK-CRT007	
		32	32A8000	YK-CRT004	
	40	40A8000	YK-CRT006		
	A8100	32	32A8100	YK-CRT004	
	A9000	26	26A9000	YK-CRT007	
		32	32A9000	YK-CRT004	
		46	46A9000	YK-CRT008	
	A900S	32	32A900S	YK-CRT004	
	A9500	22	22A9500	×	
		26	26A9500	YK-CRT007	
		40	40A9500	YK-CRT006	
	A950L	32	32A950L	YK-CRT004	
	A950S	32	32A950S	YK-CRT004	
	AC2	19	19AC2	×	
		22	22AC2	×	
	AC4	32	32AC4	YK-CRT004	
	AE1	32	32AE1	YK-CRT004	
	AS2	32	32AS2	YK-CRT004	
		40	40AS2	YK-CRT006	左右9.5、下8mmはみですが、使用できます。
		19	19B3	×	下3mmはみですが、使用できます。
	B3	22	22B3	×	
		26	26B3	YK-CRT007	下2mmはみですが、使用できます。
		32	32B3	YK-CRT004	左右7、下15mmはみですが、使用できます。
		40	40B3	YK-CRT013	
		B5	19	19B5	×
	BC3	32	32BC3	YK-CRT004	
		40	40BC3	YK-CRT006	左右9.5、下12mmはみですが、使用できます。
	BE3	32	32BE3	YK-CRT004	
	BM620X	43	43BM620X	×	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
		50	50BM620X	×	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
		55	55BM620X	×	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
	BZ710X	49	49BZ710X	YK-CRT022	
		55	55BZ710X	YK-CRT018	
	C310X	43	43C310X	YK-CRT014	
		49	49C310X	YK-CRT022	
	F1	46	46F1	YK-CRT008	下2mmはみですが、使用できます。
	G20X	43	43G20X	YK-CRT014	
		49	49G20X	YK-CRT022	
		55	55G20X	YK-CRT018	
	G5	40	40G5	YK-CRT013	
		50	50G5	YK-CRT016	
	G9	32	32G9	YK-CRT012	
		40	40G9	YK-CRT013	
		50	50G9	YK-CRT016	
	GL1	20	20GL1	×	
	H1	32	32H1	YK-CRT004	
		37	37H1	YK-CRT005	左右5.5mmはみですが、使用できます。
	H1S	32	32H1S	YK-CRT004	
	H9000	32	32H9000	YK-CRT004	
		37	37H9000	YK-CRT005	左右5.5mmはみですが、使用できます。
		42	42H9000	YK-CRT006	
		32	32HB2	YK-CRT004	
	HB2	40	40HB2	×	
		19	19HE1	×	
	HE1	22	22HE1	×	
		26	26HE1	YK-CRT007	
		32	32HE1	YK-CRT004	
		43	43J10	YK-CRT014	
	J10	49	49J10	YK-CRT022	
		55	55J10	YK-CRT018	
		43	43J10X	YK-CRT014	
	J10X	49	49J10X	YK-CRT022	
		55	55J10X	YK-CRT018	
		43	43J20X	YK-CRT014	
	J20X	49	49J20X	YK-CRT022	
		55	55J20X	YK-CRT018	
		65	65J20X	YK-CRT024	
	J7	32	32J7	YK-CRT012	
		40	40J7	YK-CRT013	
		50	50J7	YK-CRT016	
	J8	42	42J8	YK-CRT014	
		47	47J8	YK-CRT015	
		55	55J8	YK-CRT018	
	J9X	40	40J9X	YK-CRT013	
	M500X	40	40M500X	YK-CRT013	
		50	50M500X	YK-CRT016	
		58	58M500X	YK-CRT023	
	M510X	40	40M510X	YK-CRT013	
		50	50M510X	YK-CRT016	
		58	58M510X	YK-CRT023	
	M520X	43	43M520X	×	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
		50	50M520X	×	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
		55	55M520X	×	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
		65	65M520X	×	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
	P2	19	19P2	×	
R1	32	32R1	YK-CRT004		
	37	37R1	YK-CRT005	左右5.5mmはみですが、使用できます。	
	42	42R1	YK-CRT006		
R1BDP	26	26R1BDP	YK-CRT007		
	32	32R1BDP	YK-CRT004		
R3	22	22R3	×		
	26	26R3	YK-CRT007		
	32	32R3	YK-CRT004		
R9000	19	19R9000	×		
	22	22R9000	×		
	26	26R9000	YK-CRT007		
	32	32R9000	YK-CRT004		
	40	40R9000	YK-CRT006	左右9、下11mmはみですが、使用できます。	
	46	46R9000	YK-CRT008		
52	52R9000	YK-CRT009			
RB2	26	26RB2	YK-CRT007	下2mmはみですが、使用できます。	
	32	32RB2	YK-CRT004		
	40	40RB2	×		
RE1	19	19RE1	×		
	22	22RE1	×		
	26	26RE1	YK-CRT007		
	32	32RE1	YK-CRT004		
	37	37RE1	YK-CRT005	左右2mmはみですが、使用できます。	
	42	42RE1	YK-CRT006		
RE1S	47	47RE1	YK-CRT008		
	19	19RE1S	×		
	26	26RE1S	YK-CRT007		
RE2	19	19RE2	×		
	22	22RE2	×		
	26	26RE2	YK-CRT007		
	32	32RE2	YK-CRT004		
RS2	19	19RS2	×		
	22	22RS2	×		
	26	26RS2	YK-CRT007		
RX1	32	32RX1	YK-CRT004		
S10	32	32S10	YK-CRT012		
	40	40S10	YK-CRT013		
	50	50S10	YK-CRT016		
S11	19	19S11	×		
	24	24S11	×		
S12	24	24S12	×		
	32	32S20	YK-CRT012		
S20	40	40S20	YK-CRT013		
	32	32S21	YK-CRT012		
S21	40	40S21	YK-CRT013		
	19	19S22	×		
S22	24	24S22	×		
	32	32S22	YK-CRT012		
	32	32S5	YK-CRT004	左右13.5はみですが、使用できます。	
S5	40	40S5	YK-CRT006	左右36.5、下45mmはみですが、使用できます。	
	23	23S7	×		
S7	32	32S7	YK-CRT012		
	39	39S7	YK-CRT013	左右6mmはみですが、使用できます。	
	23	23S8	×		
S8	32	32S8	YK-CRT012		
	40	40S8	YK-CRT013		
	32	32V30	YK-CRT012		
V30	40	40V30	YK-CRT013		
	32	32V31	YK-CRT012		
V31	40	40V31	YK-CRT013		
	55	55X910	YK-CRT018	左右1.5mm、下8mmはみですが、使用できます。	
	65	65X910	YK-CRT024		
X920	55	55X920	×	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。	
	65	65X920	×	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。	
XE2	46	46XE2	YK-CRT008		
Z1	37	37Z1	YK-CRT005	左右2mmはみですが、使用できます。	
	42	42Z1	YK-CRT006	スピーカーに被りますが、使用できます。	
	47	47Z1	YK-CRT008		
Z10X	50	50Z10X	YK-CRT016		
	58	58Z10X	YK-CRT023		
	65	65Z10X	YK-CRT024		
	37	37Z1S	YK-CRT005	左右2mmはみですが、使用できます。	
Z2	37	37Z2	YK-CRT005	左右4mmはみですが、使用できます。	
	42	42Z2	YK-CRT006	下15mmはみですが、使用できます。	
	47	47Z2	YK-CRT008		
Z20X	50	50Z20X	YK-CRT016		
	58	58Z20X	YK-CRT023		
	65	65Z20X	YK-CRT024		
	37	37Z3	YK-CRT005	左右4mmはみですが、使用できます。	
Z3	42	42Z3	YK-CRT006	下15mmはみですが、使用できます。	
	47	47Z3	YK-CRT008		
	52	52Z3500	YK-CRT009		
Z7	42	42Z7	×		
	47	47Z7	YK-CRT015		
Z700X	49	49Z700X	YK-CRT022		
Z710X	43	43Z700X	YK-CRT014		
	49	49Z700X	YK-CRT022	左右5.5、下2.0mmはみですが、対応サイズではありませんが、使用できます。	
	55	55Z700X	YK-CRT018		
Z720X	49	49Z720X	YK-CRT022		
	55	55Z720X	YK-CRT018		
Z810X	50	50Z810X	YK-CRT016		
	58	58Z810X	YK-CRT023		
	65	65Z810X	YK-CRT024		
Z8	42	42Z8	YK-CRT014		
	47	47Z8	YK-CRT015		
	55	55Z8	YK-CRT018		
Z9000	37	37Z9000	YK-CRT005	左右5.5mmはみですが、使用できます。	
	42	42Z9000	YK-CRT006		
	47	47Z9000	YK-CRT008		
Z9500	37	37Z9500	YK-CRT005	左右5.5mmはみですが、使用できます。	
Z9X	50	50Z9X	YK-CRT016		
	42	42ZG1	YK-CRT006		
ZG1	47	47ZG1	YK-CRT008		
	42	42ZG2	YK-CRT006	下15mmはみですが、使用できます。	
	47	47ZG2	YK-CRT008		
ZH8000	47	47ZH8000	YK-CRT008		
ZP2	26	26ZP2	YK-CRT007	下2mmはみですが、使用できます。	
	32	32ZP2	YK-CRT004		
ZP3	37	37ZP3	YK-CRT005	左右4mmはみですが、使用できます。	
	42	42ZP3	YK-CRT006	下15mmはみですが、使用できます。	
	32	32ZS1	YK-CRT004		
ZS1	37	37ZS1	YK-CRT005	左右5.5mmはみですが、使用できます。	
	42	42ZS1	YK-CRT006		
	42	42ZT3	YK-CRT006	下15mmはみですが、使用できます。	
ZT3	47	47ZT3	YK-CRT008		
	46	46ZX8000	YK-CRT008		
ZX9000	46	46ZX9000	YK-CRT008		
ZX9500	46	46ZX9500	YK-CRT008		